

Brugsanvisning

Softicemaskine



1. Placér Softicemaskinen forsvarligt på egnet og solid flade. Maskinen vejer knap **95kg u/ væske og knap 115kg m/ væske**. Sørg for godt med plads omkring maskinen, da den skal kunne afgive den varme den genererer.
2. Inden opstart af maskinen fyldes kamrene med **min 2L Mathilde Softicemix** i hver beholder.

Ved Softice m/ smag (jordbær), tilsættes der 2,0 dl. jordbærkoncentrat pr. 2L Mathilde Softicemix.



Tænd

3. Sæt strøm til og tænd maskinen på Power-knappen.

Kontroller at den røde lampe i displayet er slukket..



SKAL være slukket. Hvis der er lys i denne, skal der tilføjes mere Softice Mix.

Tænd isproduktionen ved at trykke på "Auto"

4. For at starte isproduktionen, trykkes der på "Auto" på displayet. Herefter starter maskinen..
5. Maskinen er **FORUDINDSTILLET** og skal derfor **ikke justeres**.

Temperaturen i øverste venstre hjørne viser temperaturen i kamrene. Temperaturen er forudindstillet og skal ikke indstilles. Temperaturen vil gå op og ned, i takt med Softicemixen fryser til is, eller hvis der tilsættes nyt softicemix.

"HARDNESS" er hvor hård softicen er når den trykkes ud af maskinen. Det er typisk bedst at vente med at tage is, indtil dette er over 4,0.

Efter maskinen er tændt og sat på "AUTO", går der typisk ca. 10-15 minutter, inden den første is kan tappes..

I sommermånederne kan det anbefales at softice mix'en, inden brug, afkøles i køleskabet, dette vil hurtiggøre isproduktionen.



6. **Det er vigtigt at der IKKE slukkes for strømmen!**

Hvis maskinen slukkes eller ikke får strøm, vil ismassen hurtigt stivne og sammenpresses til en frossen klump i maskinen. Dette sker meget hurtigt efter maskinen slukkes eller mister strømmen.

Tændes maskinen igen er der en stor risiko for, at motorerne overbelastes og disse brænder af. Sker der en strømafbrydelse eller andet hvor strømmen går, kontakt os og spørg om hjælp.

Skader forvoldt grundet strømafbrydelser eller anden u hensigtsmæssig brug hæfter lejer for.

Brugsanvisning

Softicemaskine



7. Maskinen **SKAL** slukkes til natten og må **IKKE** køre natten over. Maskinen skal tømmes og rengøres efter brug. Ønskes maskinen i brug dagen efter, skal der igen påfyldes softicemix på ny.

8. **Rengøring:**

Kamrene tømmes efter brug og/eller til natten. Hæld gerne ca. 4L lunke vand igennem kamrene for at sikre korrekt tømning. Maskinen aftørres herefter udv. med klud og glasrens eller lignende.

Der skal **IKKE** køres renseprogram, dette ordner Vendsyssel Telt- & Festudlejning og er en del af lejeprisen

