

Brugsanvisning

Slushicemaskine




1. Placér Slushicemaskinen forsvarligt på egnet og solid flade. Maskinen vejer knap **80kg u/ væske og knap 125kg m/ væske**. Sørg for godt med plads omkring maskinen, da den skal kunne afgive varmen den genererer.
2. Inden opstart af maskine fyldes kamre til mellem **"min"** og **"max"**.

Blandingsforhold er typisk oplyst på saften og kan variere fra producent til producent. Typisk er blandingsforholdet:

1 del saft + 5 dele vand. (Benyt kun godkendt slushice-koncentrat)

Ved Slushice m/ alkohol, skal saftblandingen fryse til normal slushice først, da tilsætning af alkohol kan forhindre/sænke frysningsprocessen. Når slushice'en er færdig, tilsættes den ønskede mængde alkohol.


OBS: PERNOD må ALDRIG tilsættes i maskinen, da lugten og smagen aldrig forsvinder igen.



Opskrifter på drinks: <https://uaa.dk/info/slushice-med-alkohol/>

3. Sæt strøm til og tænd maskinen på Power-knappen. Lyset i maskinen og giver en smuk oplysning af kamrene. Vælg om du vil lave kold saft eller slushice på hhv. I og II knapperne.

OBS: Når der laves slushice, **SKAL** sneglen altid køre rundt.



4. Hvis ikke sneglen kører rundt, kontroller og juster låget til kamrene. Hvis ikke lågene er placeret korrekt, afbrydes sneglen og drejer derfor ikke rundt.
5. Kontroller løbende indholdet af slushice i maskinens kamre og sørg for, at fryseelementet ikke er blotlagt. Når slushice'en er færdig, vil sneglen presse væsken frem i kammeret imod taphanen. Sker dette skal der enten fyldes mere væske i kammeret eller skiftes fra slushice til saft på maskinens indstillinger på siden.

Vær opmærksom på fryseelementet bagerst i maskinen. Er dette blotlagt, **SKAL** der fyldes mere væske i kammeret, **ELLER** sættes på "saft (I)" i stedet for "slushice (II)"



6. Maskinen må **IKKE** være tændt natten over. Ved opstart næste dag, skal du være ekstra OBS på **IKKE** at tænde for sneglene i kamrene, da væsken typisk vil danne en massiv frossen klump. Dette vil ødelægge sneglene.
7. Rengøring af maskinen sker ved at tømme kamrene for væske. Herefter fyldes kamrene med lunkent vand, **UDEN SÆBE**. Vandet hændes igennem kamrene et par gange og maskinen aftørres udv. med klud og glasrens.
8. Husk at returnere dunke til koncentrat sammen med maskinen, hvis manglende aflevering af dunke pålægges et gebyr på 50kr. pr. dunk.

