

Nedtagning

Hoppepude

Nedtagning

- 1 Inden nedtagning skal hoppepude rengøres for græs, sand osv. Dette gøres ved at feje hoppepuden mens den stadig er opsat.

Brug en "blød" kost uden stive børster.

Sluk for blæseren og frakobl studsene på blæseren. Herefter åbnes udblæsningshullet med velcro og lynlås.

Lad herefter hoppepuden "hvile" i ca. 10-15 minutter, så presses størstedelen af den resterende luft ud af hoppepuden.

Imens kan afmærkning, stænger, blæser osv. med fordel pakkes sammen.



- 2 Ved sammenpakning er det vigtigt, at denne manual følges nøje!

Fjern pløkkerne inden sammenrulning.

Fold først den ene side ind over midten. Hoppepuden.



Nedtagning

Hoppepude

- 3** Fold herefter den anden side imod midten, ca. 1/3 del.



- 4** Fold herefter den anden side imod midten, ca. 1/3 del.



- 5** Inden sammenrulning, kan du med fordel selv "rulle en tur" ned over hoppepuden, for at presse den sidste luft ud af den.

Nedtagning

Hoppepude

- 6** Sammenrul nu hoppepuden så stramt som muligt og i et roligt tempo, således den resterende luft langsomt presses med ud.



- 7** Når I har rullet færdig, skal hoppeborgen rulles ind i den medfølgende hvide presenning. Afslut med at binde de to stropper.



Nedtagning

Hoppepude

- 8 Afslut med at binde de to stropper.



- 8 Herefter rulles/løftes hoppepuden over på den liggende sækkevogn.

Rejs sækkevognen op og fastgør med spændstroppen hoppepuden til sækkevognen. Nu kan denne rulles ud i traileren.

- 9 Fej presenningen og fjern de 4 pløkker og sammenfold presenningen på midten og fortsæt med at folde "midt/midt" indtil presenningen er ca. 1,0 x 1,0 meter.

Undervejs kan presenningen med fordel fejes og tørres af løbende.



Nedtagning

Hoppepude



- 10** Fortsæt til presenningen ikke fylder mere end ca. 1 x 1 meter.



Tak fordi Du passede godt på vores hoppepude. Vi håber Du har nydt den og den har spredt glæde.

Mvh.
Maj & Mathias
Vendsyssel Telt- & Festudlejning